

# 溴化锂吸收式冷水机组真空泵抽气能力下降原因及排除

原因：

- 1、真空泵有故障；
- 2、真空泵油中混入大量制冷剂蒸汽，油呈乳白色，粘度下降，抽气效果降低；
- 3、冷剂分离器中结晶；

排除方法：

- 1、检查真空泵运转情况，拆开真空泵；
- 2、更换真空泵油；
- 3、清除结晶。

[二手制冷设备回收网](#)

[无锡新天马制冷有限公司](#)

# 中国空调制冷设备论坛